



System Storage DS3200、DS3300 和 DS3400 快速安装指南

使用本资料及其支持的产品之前，请先阅读《IBM System Storage DS3200 安装、用户和维护指南》、《IBM System Storage DS3300 安装、用户和维护指南》或《IBM System Storage DS3400 安装、用户和维护指南》中的『IBM 有限保证声明』。这些文档位于存储子系统随附的 IBM System Storage DS3200、DS3300 和 DS3400 支持 CD（支持 CD）中的“文档”文件夹中。

IBM® System Storage™ DS3200、IBM System Storage DS3300 和 IBM System Storage DS3400 符合联邦通讯委员会（FCC）A 类限制。有关更多信息，请参阅《安装、用户和维护指南》中的『电子辐射声明』。

本《快速安装指南》提供有关如何获取安装和配置 IBM System Storage DS3200、DS3300 或 DS3400 存储子系统的文档的信息。

从 IBM 支持 Web 站点获取文档

本《快速安装指南》中提及的 IBM System Storage 文档位于 IBM 支持 Web 站点或存储子系统随附的支持 CD 中。要从 IBM 支持 Web 站点获取最新的文档和技术更新，请完成以下步骤：

1. 转至 <http://www.ibm.com/servers/storage/support/>。
2. 在 **Product Family** 字段中，单击 **Select your product** 下的 **Disk systems**。
3. 在 **Product** 字段中，根据情况单击 **IBM System Storage DS3200**、**IBM System Storage DS3300** 或 **IBM System Storage DS3400**。
4. 单击 **Go**。
5. 单击 **Install and Use** 选项卡。

安装和配置任务以及从何处获取信息

表 1 提供了大多数 DS3000 配置共用的安装和配置任务的顺序列表。安装和配置 DS3000 存储子系统时，请参阅此表来查找如何完成每个任务的说明文档。

表 1. 从何处查找 DS3200、DS3300 和 DS3400 的安装和配置信息及步骤

步骤	安装或配置任务	从何处查找信息或过程
1	计划安装	<ul style="list-style-type: none">• 《IBM System Storage DS3200 安装、用户和维护指南》• 《IBM System Storage DS3300 安装、用户和维护指南》• 《IBM System Storage DS3400 安装、用户和维护指南》
2	在机架式机箱中安装 DS3000 存储子系统	《机架安装说明》
3	在机架式机箱中安装 EXP3000 存储扩展单元	
4	连接存储扩展单元 SAS 电缆	<ul style="list-style-type: none">• 《IBM System Storage DS3200 安装、用户和维护指南》• 《IBM System Storage DS3300 安装、用户和维护指南》• 《IBM System Storage DS3400 安装、用户和维护指南》

表 1. 从何处查找 DS3200、DS3300 和 DS3400 的安装和配置信息及步骤 (续)

步骤	安装或配置任务	从何处查找信息或过程
5	连接主机系统电缆	<ul style="list-style-type: none"> • 《IBM System Storage DS3200 安装、用户和维护指南》 • 《IBM System Storage DS3300 安装、用户和维护指南》 • 《IBM System Storage DS3400 安装、用户和维护指南》
6	开启存储子系统	<ul style="list-style-type: none"> • 《IBM System Storage DS3200 安装、用户和维护指南》 • 《IBM System Storage DS3300 安装、用户和维护指南》 • 《IBM System Storage DS3400 安装、用户和维护指南》
7	配置 DS3000 网络设置	《IBM System Storage DS3000 Storage Manager V2 Microsoft® Windows® 2003、Linux® 和 Novell NetWare 版安装和支持指南》
8	为光纤网交换机分区（仅针对已连接的光纤通道存储区域网络）	请参阅交换机随附的文档。
9	在管理站上安装 DS3000 存储管理器软件	《IBM System Storage DS3000 Storage Manager V2 Microsoft Windows 2003、Linux 和 Novell NetWare 版安装和支持指南》
10	在主机系统上安装主机软件故障转移设备驱动程序	<ul style="list-style-type: none"> • 《IBM System Storage DS3000 Storage Manager V2 Microsoft Windows 2003、Linux 和 Novell NetWare 版安装和支持指南》
11	启动 DS3000 存储管理器软件	<ul style="list-style-type: none"> • DS3000 存储管理器联机帮助（针对安装后的任务）
12	设置 DS3000 存储管理器时钟	
13	验证 DS3000 存储子系统的运行状态	<ul style="list-style-type: none"> • 《IBM System Storage DS3200 安装、用户和维护指南》 • 《IBM System Storage DS3300 安装、用户和维护指南》 • 《IBM System Storage DS3400 安装、用户和维护指南》
14	启用 DS3000 软件功能压缩键	《IBM System Storage DS3000 Storage Manager V2 Microsoft Windows 2003、Linux 和 Novell NetWare 版安装和支持指南》
15	启用 DS3000 存储管理器高级功能键	<p>您可以启用以下高级功能：</p> <ul style="list-style-type: none"> • DS3000 EXP3000 扩展许可证 • DS3000 FlashCopy 扩展许可证 • DS3000 卷拷贝许可证 • DS3000 分区扩展许可证 <p>《IBM System Storage DS3000 Storage Manager V2 Microsoft Windows 2003、Linux 和 Novell NetWare 版安装和支持指南》</p>
16	配置阵列和逻辑驱动器	<ul style="list-style-type: none"> • 《IBM System Storage DS3000 Storage Manager V2 Microsoft Windows 2003、Linux 和 Novell NetWare 版安装和支持指南》
17	配置主机和主管分区	
18	验证对 DS3000 存储器子系统的主机访问权	<ul style="list-style-type: none"> • DS3000 存储管理器联机帮助（针对安装后的任务）

第二修订版 (2007 年 8 月)

IBM 和 System Storage 是 International Business Machines Corporation 在美国和/或其他国家或地区的商标。

Microsoft 和 Windows 是 Microsoft Corporation 在美国和/或其他国家或地区的商标。

Linux 是 Linus Torvalds 在美国和/或其他国家或地区的商标。

其他公司、产品或服务名称可能是其他公司的商标或服务标记。

© Copyright International Business Machines Corporation 2006, 2007. All rights reserved.

(1P) P/N: 44W3966

